

REJ.	ADRES	FORM.	DOSTEP	JEDN.	OPIS
Master					
R 0	HR0+HR1	DEC 0	Read	-	Ilość sterowników Slave
R 1	HR2+HR3	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R 2	HR4+HR5	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R 3	HR6+HR7	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R 4	HR8+HR9	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R 5	HR10+HR11	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana przepływu VAV1
R 6	HR12+HR13	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana przepływu VAV2
R 7	HR14+HR15	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana przepływu VAV3
R 8	HR16+HR17	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana przepływu VAV4
R 9	HR18+HR19	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana przepływu VAV5
R 10	HR20+HR21	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana przepływu VAV6
R 11	HR22+HR23	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1
R 12	HR24+HR25	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R 13	HR26+HR27	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R 14	HR28+HR29	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R 15	HR30+HR31	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R 16	HR32+HR33	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV 6
R 17	HR34+HR35	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R 18	HR36+HR37	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R 19	HR38+HR39	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R 20	HR40+HR41	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R 21	HR42+HR43	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R 22	HR44+HR45	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R 23	HR46+HR47	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R 24	HR48+HR49	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R 25	HR50+HR51	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów
R 26	HR52+HR53	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie aktualne VAV1
R 27	HR54+HR55	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie aktualne VAV2
R 28	HR56+HR57	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie aktualne VAV3
R 29	HR58+HR59	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie aktualne VAV4
R 30	HR60+HR61	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie aktualne VAV5
R 31	HR62+HR63	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie aktualne VAV6
R 32	HR64+HR65	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R 33	HR66+HR67	DEC 2	Read	m/s	Prędkość na oknie
R 34	HR68+HR69	DEC 0	Read/Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R 35	HR70+HR71	DEC 1	Read/Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R 36	HR72+HR73	DEC 1	Read/Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R 37	HR74+HR75	DEC 0	Read/Write	m3/h	Wymiana powietrza
R 38	HR76+HR77	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R 39	HR78+HR79	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu
R 40	HR80+HR81	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R 41	HR82+HR83	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3-F2;4-F3
Slave 1					
R 51	HR102+HR103	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R 52	HR104+HR105	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R 53	HR106+HR107	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R 54	HR108+HR109	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R 55	HR110+HR111	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R 56	HR112+HR113	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R 57	HR114+HR115	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R 58	HR116+HR117	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R 59	HR118+HR119	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R 60	HR120+HR121	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R 61	HR122+HR123	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1

R 62	HR124+HR125	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R 63	HR126+HR127	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R 64	HR128+HR129	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R 65	HR130+HR131	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R 66	HR132+HR133	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R 67	HR134+HR135	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R 68	HR136+HR137	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R 69	HR138+HR139	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R 70	HR140+HR141	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R 71	HR142+HR143	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R 72	HR144+HR145	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R 73	HR146+HR147	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R 74	HR148+HR149	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R 75	HR150+HR151	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów
R 76	HR152+HR153	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R 77	HR154+HR155	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R 78	HR156+HR157	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R 79	HR158+HR159	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R 80	HR160+HR161	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R 81	HR162+HR163	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R 82	HR164+HR165	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R 83	HR166+HR167	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R 84	HR168+HR169	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R 85	HR170+HR171	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R 86	HR172+HR173	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R 87	HR174+HR175	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R 88	HR176+HR177	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R 89	HR178+HR179	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu
R 90	HR180+HR181	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R 91	HR182+HR183	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3
Slave 2					
R 101	HR202+HR203	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R 102	HR204+HR205	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R 103	HR206+HR207	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R 104	HR208+HR209	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R 105	HR210+HR211	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R 106	HR212+HR213	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R 107	HR214+HR215	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R 108	HR216+HR217	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R 109	HR218+HR219	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R 110	HR220+HR221	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R 111	HR222+HR223	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1
R 112	HR224+HR225	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R 113	HR226+HR227	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R 114	HR228+HR229	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R 115	HR230+HR231	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R 116	HR232+HR233	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R 117	HR234+HR235	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R 118	HR236+HR237	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R 119	HR238+HR239	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R 120	HR240+HR241	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R 121	HR242+HR243	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R 122	HR244+HR245	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R 123	HR246+HR247	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R 124	HR248+HR249	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R 125	HR250+HR251	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów

R	126	HR252+HR253	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R	127	HR254+HR255	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R	128	HR256+HR257	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R	129	HR258+HR259	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R	130	HR260+HR261	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R	131	HR262+HR263	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R	132	HR264+HR265	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R	133	HR266+HR267	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R	134	HR268+HR269	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R	135	HR270+HR271	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R	136	HR272+HR273	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R	137	HR274+HR275	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R	138	HR276+HR277	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R	139	HR278+HR279	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu
R	140	HR280+HR281	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R	141	HR282+HR283	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3
Slave 3						
R	151	HR302+HR303	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R	152	HR304+HR305	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R	153	HR306+HR307	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R	154	HR308+HR309	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R	155	HR310+HR311	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R	156	HR312+HR313	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R	157	HR314+HR315	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R	158	HR316+HR317	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R	159	HR318+HR319	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R	160	HR320+HR321	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R	161	HR322+HR323	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1
R	162	HR324+HR325	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R	163	HR326+HR327	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R	164	HR328+HR329	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R	165	HR330+HR331	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R	166	HR332+HR333	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R	167	HR334+HR335	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R	168	HR336+HR337	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R	169	HR338+HR339	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R	170	HR340+HR341	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R	171	HR342+HR343	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R	172	HR344+HR345	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R	173	HR346+HR347	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R	174	HR348+HR349	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R	175	HR350+HR351	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów
R	176	HR352+HR353	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R	177	HR354+HR355	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R	178	HR356+HR357	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R	179	HR358+HR359	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R	180	HR360+HR361	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R	181	HR362+HR363	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R	182	HR364+HR365	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R	183	HR366+HR367	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R	184	HR368+HR369	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R	185	HR370+HR371	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R	186	HR372+HR373	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R	187	HR374+HR375	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R	188	HR376+HR377	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R	189	HR378+HR379	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu

R	190	HR380+HR381	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R	191	HR382+HR383	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3
Slave 4						
R	201	HR402+HR403	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R	202	HR404+HR405	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R	203	HR406+HR407	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R	204	HR408+HR409	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R	205	HR410+HR411	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R	206	HR412+HR413	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R	207	HR414+HR415	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R	208	HR416+HR417	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R	209	HR418+HR419	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R	210	HR420+HR421	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R	211	HR422+HR423	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1
R	212	HR424+HR425	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R	213	HR426+HR427	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R	214	HR428+HR429	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R	215	HR430+HR431	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R	216	HR432+HR433	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R	217	HR434+HR435	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R	218	HR436+HR437	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R	219	HR438+HR439	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R	220	HR440+HR441	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R	221	HR442+HR443	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R	222	HR444+HR445	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R	223	HR446+HR447	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R	224	HR448+HR449	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R	225	HR450+HR451	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów
R	226	HR452+HR453	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R	227	HR454+HR455	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R	228	HR456+HR457	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R	229	HR458+HR459	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R	230	HR460+HR461	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R	231	HR462+HR463	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R	232	HR464+HR465	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R	233	HR466+HR467	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R	234	HR468+HR469	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R	235	HR470+HR471	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R	236	HR472+HR473	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R	237	HR474+HR475	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R	238	HR476+HR477	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R	239	HR478+HR479	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu
R	240	HR480+HR481	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R	241	HR482+HR483	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3
Slave 5						
R	251	HR502+HR503	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R	252	HR504+HR505	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R	253	HR506+HR507	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R	254	HR508+HR509	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R	255	HR510+HR511	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R	256	HR512+HR513	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R	257	HR514+HR515	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R	258	HR516+HR517	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R	259	HR518+HR519	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R	260	HR520+HR521	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R	261	HR522+HR523	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1

R	262	HR524+HR525	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R	263	HR526+HR527	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R	264	HR528+HR529	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R	265	HR530+HR531	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R	266	HR532+HR533	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R	267	HR534+HR535	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R	268	HR536+HR537	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R	269	HR538+HR539	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R	270	HR540+HR541	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R	271	HR542+HR543	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R	272	HR544+HR545	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R	273	HR546+HR547	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R	274	HR548+HR549	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R	275	HR550+HR551	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów
R	276	HR552+HR553	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R	277	HR554+HR555	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R	278	HR556+HR557	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R	279	HR558+HR559	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R	280	HR560+HR561	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R	281	HR562+HR563	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R	282	HR564+HR565	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R	283	HR566+HR567	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R	284	HR568+HR569	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R	285	HR570+HR571	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R	286	HR572+HR573	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R	287	HR574+HR575	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R	288	HR576+HR577	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R	289	HR578+HR579	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu
R	290	HR580+HR581	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R	291	HR582+HR583	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3
Slave 6						
R	301	HR602+HR603	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R	302	HR604+HR605	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R	303	HR606+HR607	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R	304	HR608+HR609	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R	305	HR610+HR611	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R	306	HR612+HR613	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R	307	HR614+HR615	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R	308	HR616+HR617	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R	309	HR618+HR619	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R	310	HR620+HR621	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R	311	HR622+HR623	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1
R	312	HR624+HR625	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R	313	HR626+HR627	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R	314	HR628+HR629	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R	315	HR630+HR631	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R	316	HR632+HR633	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R	317	HR634+HR635	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R	318	HR636+HR637	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R	319	HR638+HR639	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R	320	HR640+HR641	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R	321	HR642+HR643	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R	322	HR644+HR645	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R	323	HR646+HR647	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R	324	HR648+HR649	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R	325	HR650+HR651	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów

R	326	HR652+HR653	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R	327	HR654+HR655	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R	328	HR656+HR657	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R	329	HR658+HR659	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R	330	HR660+HR661	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R	331	HR662+HR663	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R	332	HR664+HR665	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R	333	HR666+HR667	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R	334	HR668+HR669	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R	335	HR670+HR671	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R	336	HR672+HR673	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R	337	HR674+HR675	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R	338	HR676+HR677	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R	339	HR678+HR679	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu
R	340	HR680+HR681	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R	341	HR682+HR683	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3
Slave 7						
R	351	HR702+HR703	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R	352	HR704+HR705	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R	353	HR706+HR707	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R	354	HR708+HR709	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R	355	HR710+HR711	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R	356	HR712+HR713	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R	357	HR714+HR715	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R	358	HR716+HR717	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R	359	HR718+HR719	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R	360	HR720+HR721	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R	361	HR722+HR723	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1
R	362	HR724+HR725	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R	363	HR726+HR727	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R	364	HR728+HR729	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R	365	HR730+HR731	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R	366	HR732+HR733	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R	367	HR734+HR735	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R	368	HR736+HR737	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R	369	HR738+HR739	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R	370	HR740+HR741	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R	371	HR742+HR743	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R	372	HR744+HR745	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R	373	HR746+HR747	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R	374	HR748+HR749	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R	375	HR750+HR751	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów
R	376	HR752+HR753	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R	377	HR754+HR755	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R	378	HR756+HR757	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R	379	HR758+HR759	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R	380	HR760+HR761	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R	381	HR762+HR763	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R	382	HR764+HR765	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R	383	HR766+HR767	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R	384	HR768+HR769	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R	385	HR770+HR771	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R	386	HR772+HR773	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R	387	HR774+HR775	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R	388	HR776+HR777	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R	389	HR778+HR779	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu

R	390	HR780+HR781	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R	391	HR782+HR783	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3
Slave 8						
R	401	HR802+HR803	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R	402	HR804+HR805	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R	403	HR806+HR807	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R	404	HR808+HR809	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R	405	HR810+HR811	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R	406	HR812+HR813	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R	407	HR814+HR815	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R	408	HR816+HR817	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R	409	HR818+HR819	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R	410	HR820+HR821	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R	411	HR822+HR823	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1
R	412	HR824+HR825	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R	413	HR826+HR827	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R	414	HR828+HR829	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R	415	HR830+HR831	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R	416	HR832+HR833	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R	417	HR834+HR835	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R	418	HR836+HR837	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R	419	HR838+HR839	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R	420	HR840+HR841	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R	421	HR842+HR843	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R	422	HR844+HR845	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R	423	HR846+HR847	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R	424	HR848+HR849	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R	425	HR850+HR851	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów
R	426	HR852+HR853	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R	427	HR854+HR855	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R	428	HR856+HR857	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R	429	HR858+HR859	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R	430	HR860+HR861	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R	431	HR862+HR863	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R	432	HR864+HR865	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R	433	HR866+HR867	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R	434	HR868+HR869	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R	435	HR870+HR871	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R	436	HR872+HR873	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R	437	HR874+HR875	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R	438	HR876+HR877	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R	439	HR878+HR879	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu
R	440	HR880+HR881	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R	441	HR882+HR883	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3
Slave 9						
R	451	HR902+HR903	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R	452	HR904+HR905	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R	453	HR906+HR907	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R	454	HR908+HR909	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R	455	HR910+HR911	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R	456	HR912+HR913	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R	457	HR914+HR915	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R	458	HR916+HR917	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R	459	HR918+HR919	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R	460	HR920+HR921	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R	461	HR922+HR923	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1

R 462	HR924+HR925	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R 463	HR926+HR927	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R 464	HR928+HR929	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R 465	HR930+HR931	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R 466	HR932+HR933	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R 467	HR934+HR935	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R 468	HR936+HR937	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R 469	HR938+HR939	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R 470	HR940+HR941	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R 471	HR942+HR943	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R 472	HR944+HR945	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R 473	HR946+HR947	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R 474	HR948+HR949	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R 475	HR950+HR951	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów
R 476	HR952+HR953	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R 477	HR954+HR955	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R 478	HR956+HR957	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R 479	HR958+HR959	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R 480	HR960+HR961	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R 481	HR962+HR963	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R 482	HR964+HR965	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R 483	HR966+HR967	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R 484	HR968+HR969	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R 485	HR970+HR971	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R 486	HR972+HR973	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R 487	HR974+HR975	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R 488	HR976+HR977	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R 489	HR978+HR979	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu
R 490	HR980+HR981	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R 491	HR982+HR983	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3
Slave 10					
R 501	HR1002+HR1003	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 1
R 502	HR1004+HR1005	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 1
R 503	HR1006+HR1007	DEC 0	Read	m3/h	Suma nawiewu Sumator 2
R 504	HR1008+HR1009	DEC 0	Read	m3/h	Suma wyciągu Sumator 2
R 505	HR1010+HR1011	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV1
R 506	HR1012+HR1013	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV2
R 507	HR1014+HR1015	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV3
R 508	HR1016+HR1017	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV4
R 509	HR1018+HR1019	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV5
R 510	HR1020+HR1021	DEC 0	Read	m3/h	Wartość zadana VAV6
R 511	HR1022+HR1023	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV1
R 512	HR1024+HR1025	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV2
R 513	HR1026+HR1027	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV3
R 514	HR1028+HR1029	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV4
R 515	HR1030+HR1031	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV5
R 516	HR1032+HR1033	DEC 0	Read	m3/h	Przepływ aktualny VAV6
R 517	HR1034+HR1035	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV1
R 518	HR1036+HR1037	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV2
R 519	HR1038+HR1039	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV3
R 520	HR1040+HR1041	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV4
R 521	HR1042+HR1043	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV5
R 522	HR1044+HR1045	DEC 3	Read	V	Sygnał sterujący VAV6
R 523	HR1046+HR1047	DEC 0	Read	mm	Aktualna pozycja okna
R 524	HR1048+HR1049	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem dygestorium
R 525	HR1050+HR1051	DEC 3	Read	V	Sterowanie wentylatorem okapów

R	526	HR1052+HR1053	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV1
R	527	HR1054+HR1055	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV2
R	528	HR1056+HR1057	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV3
R	529	HR1058+HR1059	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV4
R	530	HR1060+HR1061	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV5
R	531	HR1062+HR1063	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie VAV6
R	532	HR1064+HR1065	DEC 1	Read	°C	Temperatura w dygestorium
R	533	HR1066+HR1067	DEC 2	Read	m/s	Aktualna prędkość na oknie
R	534	HR1068+HR1069	DEC 0	Write	ppm	Wartość zadana CO2 w pomieszczeniu
R	535	HR1070+HR1071	DEC 1	Write	°C	Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu
R	536	HR1072+HR1073	DEC 1	Write	Pa	Wartość zadana ciśnienia w pomieszczeniu
R	537	HR1074+HR1075	DEC 0	Write	m3/h	Wymiana powietrza
R	538	HR1076+HR1077	DEC 1	Read	Pa	Ciśnienie w pomieszczeniu
R	539	HR1078+HR1079	DEC 1	Read	°C	Temperatura w pomieszczeniu
R	540	HR1080+HR1081	DEC 0	Read	m3/h	Wentylator dygestorium - suma przepływów
R	541	HR1082+HR1083	DEC 0	Write	-	Tryb pracy dyg. 0-Off; 1-Auto; 2-F1;3F2;4-F3

ADRES	FORMAT	DOSTĘP	OPIS
F 0	BOOL	Brak	Master Niewykorzystana
F 1	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowy przepływ VAV1
F 2	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowy przepływ VAV2
F 3	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowy przepływ VAV3
F 4	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowy przepływ VAV4
F 5	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowy przepływ VAV5
F 6	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 7	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowy przepływ VAV1
F 8	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowy przepływ VAV2
F 9	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowy przepływ VAV3

F 10	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowy przepływ VAV4
F 11	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowy przepływ VAV5
F 12	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 13	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie
F 14	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie
F 15	BOOL	Read	Ostrzeżenie - niskie ciśnienie
F 16	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie
F 17	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 18	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 19	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 20	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 21	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 22	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 23	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 24	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 25	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 26	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 27	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 28	BOOL	Read	Dygestorium
F 29	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 30	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 31	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F32	BOOL	Write	Edycja sumatora
F33	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F34	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F35	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F36	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F37	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F38	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F39	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian
Slave 1			
F 51	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 52	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 53	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 54	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 55	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 56	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 57	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 58	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 59	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 60	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 61	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 62	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 63	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 64	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczona prędkość na oknie
F 65	BOOL	Read	Ostrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczona prędkość na oknie
F 66	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 67	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 68	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 69	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 70	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 71	BOOL	Read	Wentylator RO3

F 72	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 73	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 74	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 75	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 76	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 77	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 78	BOOL	Read	Dygestorium
F 79	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 80	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 81	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 82	BOOL	Write	Zapis do stacji 1
F83	BOOL	Write	Edycja sumatora
F84	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F85	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F86	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F87	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F88	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F89	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F90	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian Slave 2
F 101	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 102	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 103	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 104	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 105	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 106	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 107	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 108	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 109	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 110	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 111	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 112	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 113	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 114	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczona prędkość na oknie
F 115	BOOL	Read	Otrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczona prędkość na oknie
F 116	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 117	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 118	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 119	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 120	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 121	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 122	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 123	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 124	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 125	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 126	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 127	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 128	BOOL	Read	Dygestorium
F 129	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 130	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 131	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 132	BOOL	Write	Zapis do stacji 2

F133	BOOL	Write	Edycja sumatora
F134	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F135	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F136	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F137	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F138	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F139	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F140	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian
Slave 3			
F 151	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 152	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 153	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 154	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 155	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 156	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 157	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 158	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 159	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 160	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 161	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 162	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 163	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 164	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczona prędkość na oknie
F 165	BOOL	Read	Ostrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczona prędkość na oknie
F 166	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 167	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 168	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 169	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 170	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 171	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 172	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 173	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 174	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 175	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 176	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 177	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 178	BOOL	Read	Dygestorium
F 179	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 180	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 181	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 182	BOOL	Write	Zapis do stacji 3
F183	BOOL	Write	Edycja sumatora
F184	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F185	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F186	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F187	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F188	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F189	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F190	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian
Slave 4			
F 201	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 202	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2

F 203	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 204	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 205	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 206	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 207	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 208	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 209	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 210	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 211	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 212	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 213	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 214	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczona prędkość na oknie
F 215	BOOL	Read	Ostrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczona prędkość na oknie
F 216	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 217	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 218	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 219	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 220	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 221	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 222	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 223	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 224	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 225	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 226	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 227	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 228	BOOL	Read	Dygestorium
F 229	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 230	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 231	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 232	BOOL	Write	Zapis do stacji 4
F233	BOOL	Write	Edycja sumatora
F234	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F235	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F236	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F237	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F238	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F239	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F240	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian
Slave 5			
F 251	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 252	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 253	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 254	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 255	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 256	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 257	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 258	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 259	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 260	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 261	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 262	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6

F 263	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 264	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczone prędkość na oknie
F 265	BOOL	Read	Ostrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczone prędkość na oknie
F 266	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 267	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 268	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 269	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 270	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 271	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 272	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 273	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 274	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 275	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 276	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 277	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 278	BOOL	Read	Dygestorium
F 279	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 280	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 281	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 282	BOOL	Write	Zapis do stacji 5
F 283	BOOL	Write	Edycja sumatora
F 284	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F 285	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F 286	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F 287	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F 288	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F 289	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F 290	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian Slave 6
F 301	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 302	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 303	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 304	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 305	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 306	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 307	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 308	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 309	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 310	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 311	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 312	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 313	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 314	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczone prędkość na oknie
F 315	BOOL	Read	Ostrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczone prędkość na oknie
F 316	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 317	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 318	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 319	BOOL	Read	Wentylator RO1

F 320	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 321	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 322	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 323	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 324	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 325	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 326	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 327	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 328	BOOL	Read	Dygestorium
F 329	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 330	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 331	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 332	BOOL	Write	Zapis do stacji 6
F333	BOOL	Write	Edycja sumatora
F334	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F335	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F336	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F337	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F338	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F339	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F340	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian Slave 7
F 351	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 352	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 353	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 354	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 355	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 356	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 357	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 358	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 359	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 360	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 361	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 362	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 363	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 364	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczona prędkość na oknie
F 365	BOOL	Read	Otrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczona prędkość na oknie
F 366	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 367	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 368	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 369	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 370	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 371	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 372	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 373	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 374	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 375	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 376	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 377	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 378	BOOL	Read	Dygestorium
F 379	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 380	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium

F 381	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 382	BOOL	Write	Zapis do stacji 7
F383	BOOL	Write	Edycja sumatora
F384	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F385	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F386	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F387	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F388	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F389	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F390	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian Slave 8
F 401	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 402	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 403	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 404	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 405	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 406	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 407	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 408	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 409	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 410	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 411	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 412	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 413	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 414	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczona prędkość na oknie
F 415	BOOL	Read	Otrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczona prędkość na oknie
F 416	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 417	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 418	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 419	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 420	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 421	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 422	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 423	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 424	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 425	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 426	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 427	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 428	BOOL	Read	Dygestorium
F 429	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 430	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 431	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 432	BOOL	Write	Zapis do stacji 8
F433	BOOL	Write	Edycja sumatora
F434	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F435	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F436	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F437	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F438	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F439	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F440	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian Slave 9

F 451	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 452	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 453	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 454	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 455	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 456	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 457	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 458	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 459	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 460	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 461	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 462	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 463	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 464	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczona prędkość na oknie
F 465	BOOL	Read	Ostrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczona prędkość na oknie
F 466	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 467	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 468	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 469	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 470	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 471	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 472	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 473	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 474	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 475	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 476	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 477	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 478	BOOL	Read	Dygestorium
F 479	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 480	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 481	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 482	BOOL	Write	Zapis do stacji 9
F 483	BOOL	Write	Edycja sumatora
F 484	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F 485	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F 486	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F 487	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F 488	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F 489	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F 490	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian
Slave 10			
F 501	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 502	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 503	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 504	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 505	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV5
F 506	BOOL	Read	Ostrzeżenie - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 507	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV1
F 508	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV2
F 509	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV3
F 510	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV4
F 511	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV5

F 512	BOOL	Read	Alarm - nieprawidłowe ciśnienie VAV6
F 513	BOOL	Read	Alarm - niskie ciśnienie / Ostrzeżenie - przeproczone max. otwarcie okna
F 514	BOOL	Read	Alarm - wysokie ciśnienie / Ostrzeżenie - przekroczone prędkość na oknie
F 515	BOOL	Read	Ostrzeżenie - niskie ciśnienie / Alarm - przekroczone prędkość na oknie
F 516	BOOL	Read	Ostrzeżenie - wysokie ciśnienie / Światło w dygestorium
F 517	BOOL	Read	Czujnik ruchu
F 518	BOOL	Read	Wentylator RO0
F 519	BOOL	Read	Wentylator RO1
F 520	BOOL	Read	Wentylator RO2
F 521	BOOL	Read	Wentylator RO3
F 522	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV1
F 523	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV2
F 524	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV3
F 525	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV4
F 526	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV5
F 527	BOOL	Read	Uszkodzenie czujnika ciśnienia VAV6
F 528	BOOL	Read	Dygestorium
F 529	BOOL	Read	BasicLoad - blokada dygestorium
F 530	BOOL	Read	BasicLoad - alarm dygestorium
F 531	BOOL	Read	Zabrudzony filtr HEPA
F 532	BOOL	Write	Zapis do stacji 10
F 533	BOOL	Write	Edycja sumatora
F 534	BOOL	Write	Przesterowanie VAV1
F 535	BOOL	Write	Przesterowanie VAV2
F 536	BOOL	Write	Przesterowanie VAV3
F 537	BOOL	Write	Przesterowanie VAV4
F 538	BOOL	Write	Przesterowanie VAV5
F 539	BOOL	Write	Przesterowanie VAV6
F 540	BOOL	Write	Zmiana ilości wymian

WSPÓLNE

F 900	BOOL	Read	
F 901	BOOL	Read	
F 902	BOOL	Read	
F 903	BOOL	Read	
F 904	BOOL	Read	
F 905	BOOL	Read	
F 906	BOOL	Read	
F 907	BOOL	Read	
F 908	BOOL	Read	
F 909	BOOL	Read	
F 910	BOOL	Read	